



GHID RAPID DE INSTALARE

5 PAȘI PENTRU A ÎNCEPE SĂ MONITORIZI REGENERAREA FILTRULUI DPF



1. CUMPĂRĂ UN ADAPTOR COMPATIBIL

Ai nevoie de un adaptor Bluetooth OBD-II cu un cip ELM327 autentic — **Carista** sau **Vgate vLinker** sunt confirmate ca funcționale. Conectează-l la portul OBD-II al mașinii, de obicei sub volan, pe partea șoferului.



2. PORNEȘTE MAȘINA ȘI DESCHIDE APLICAȚIA

Deschide **BIM DPF GUARD** — la prima pornire aplicația cere permisiunile **Bluetooth** și **Notificări**: acordă-le pe amândouă, sunt necesare pentru funcționarea în fundal.



3. ASOCIAZĂ DONGLE-UL

În aplicație mergi la **Setări** → apasă „**Asociază dongle OBD**” → alege adaptorul din fereastra de sistem Android care apare.



4. GATA — APLICAȚIA LUCREAZĂ SINGURĂ


De acum aplicația se reconectează automat de fiecare dată când urci în mașină. O notificare arată mereu starea: conectat, masa de funingine, regenerare în curs. O poți lăsa în fundal fără s-o închizi.




5. RECUNOAȘTE AVERTIZĂRILE

Când regenerarea DPF începe (și când se termină), cardul de pe ecranul principal devine roșu și auzi un anunț vocal — chiar și cu aplicația închisă.

ÎNAINTE



ÎN TIMPUL (REGENERARE ACTIVĂ)



Întrebări frecvente

Alte întrebări pe site, în secțiunea FAQ.

Observ deconectări ocazionale în timpul mersului, este normal?

Da, conexiunea Bluetooth a unor dongle-uri se poate întrerupe pentru câteva secunde; în timpul deconectării ecranul arată temporar lipsa unei valori în timp real — este normal și nu afectează în niciun fel detectarea regenerărilor, care reia corect imediat ce aplicația se reconectează singură.

Aplicația nu se reconectează imediat când urc în mașină — trebuie să o deschid de fiecare dată?

De obicei nu, se reconectează singură în fundal (de la câteva secunde până la câteva minute, în funcție de mașină) — și continuă să încerce automat chiar și după ore sau o noapte întreagă, fără să fie nevoie vreodată s-o redeschizi. Există totuși butonul „Pornește monitorizarea” ca alternativă. După aproximativ două ore fără succes, textul notificării trece la un memento mai discret („În pauză”): este normal — poți s-o lași așa, nu trebuie s-o atingi sau s-o închizi, oricum ar reapărea singură.

Pot închide aplicația sau s-o elimin din aplicațiile recente?

Nu trebuie niciodată s-o închizi manual — aplicația continuă să ruleze singură în fundal. Îți recomandăm totuși să nu o elimini forțat din aplicațiile recente (gestul de swipe pentru închidere): pe unele telefoane Android (în special Samsung), acest gest poate opri serviciul de monitorizare în loc să-l lase în fundal, întrerupând reconectarea automată. Dacă vrei să pui temporar pauză monitorizării, folosește butonul „Pauză” din notificare sau din aplicație — nu swipe-ul din aplicațiile recente.

Pot folosi simultan bimber-tool sau altă aplicație OBD?

Nu în mod fiabil — majoritatea dongle-urilor Bluetooth acceptă o singură aplicație conectată la un moment dat. Folosește „Pauză” pentru a-l elibera.

Monitorizarea în fundal consumă multă baterie?

Nu — în testele reale, consumul este neglijabil: aproximativ 0,1% la fiecare 12 ore cât timp aplicația așteaptă să se reconecteze (de ex. peste noapte), și rămâne sub 1% pe oră în timpul monitorizării active la volan. Valoarea exactă poate varia ușor în funcție de telefon.

Avertizarea ar putea declanșa alarma antifurt?

Nu — aplicația este concepută special pentru a preveni asta: folosește conexiunea Bluetooth a mașinii ca semnal și rămâne complet tăcută pe portul OBD timp de cel puțin 5 minute după ce mașina este încuiată, mult peste fereastra în care sistemele antifurt supraveghează acel port. Validat în numeroase teste reale, fără ca alarma să se declanșeze vreodată. Mai multe detalii în secțiunea FAQ de pe site.

Ce mașini sunt compatibile?

Motoare diesel BMW seriile F/G, familia de motoare B47/B47D. Modelele mai vechi seria E (E60/E61/E81/E90) nu sunt momentan compatibile.

În ce limbă vorbește anunțul vocal?

În limba setată pe telefon pentru aplicație. Limbile efectiv selectabile depind de setările și disponibilitatea motorului vocal al propriului smartphone.

Anunțul vocal se aude și cu telefonul pe silențios sau vibrații?

Da — anunțul vocal folosește volumul media al telefonului (aceiași ca la muzică sau navigație), nu pe cel al soneriei: modul silențios sau vibrații nu îl blochează, se aude chiar și din difuzorul telefonului. Doar eventualul sunet „gong” dinaintea anunțului este oprit în acest mod — anunțul vocal în sine, nu.

Trebuie să conectez telefonul la Bluetooth-ul mașinii ca să aud avertizările?

Nu este strict obligatoriu — anunțul vocal se aude chiar și din difuzorul telefonului, chiar și pe silențios. Dar este recomandat cu tărie: difuzorul unui telefon este mic, iar cu zgomotul real de la condus (motor, drum, geamuri) probabil nu e suficient pentru a auzi avertizarea în mod fiabil. Cu telefonul conectat la Bluetooth-ul mașinii, avertizarea se aude prin difuzoarele mașinii și se aude clar peste orice sursă audio activă.

Cum calibrez pragul avertizării proactive?

Nu trebuie să o faci manual — aplicația învață singură. Începând cu prima regenerare reală, înregistrează masa de funingine observată chiar în momentul în care regenerarea începe și setează pragul cu câteva grame mai jos (se recalibrează la fiecare regenerare următoare, ca să rămână precis), anunțându-te de fiecare dată când îl actualizează. Dacă preferi o valoare proprie, o poți seta oricând din Setări — din acel moment aplicația nu o va mai modifica automat.

Setări utile de cunoscut



Prag avertizare proactivă

Reglează la ce masă de funingine (în grame) primești avertizarea „posibilă regenerare în curând” — aplicația o setează automat după prima regenerare observată, dar o poți schimba oricând aici.



Culoare accent

Personalizează culoarea aplicației: 5 opțiuni inspirate din iluminatul ambiental BMW.



Sunet și volum alertă

Alege sunetul notificării și reglează volumul.



Continuă să încerce în fundal timp de

Cât timp continuă aplicația să caute conexiunea după ce cobori din mașină, înainte de a se opri — reglabil de la 15 minute la 48 de ore. Încercările se răresc în timp, așa că până și valoarea maximă costă foarte puțină baterie.

Alte informații utile



Licența aplicației

BIM DPF GUARD se activează cu emailul și codul primite după achiziție (ex. DPFG-4KR7M-9XQZP) — valabilă pe maximum 2 dispozitive simultan.



Schimbarea telefonului sau a dongle-ului

Asocierea este legată de dispozitiv: dacă schimbi telefonul sau vrei să o refaci, folosește „Uită dongle-ul asociat” din Setări și repetă pasul 3.



Pagina Starea DPF

În secțiunea „Starea DPF” găsești și regenerări reușite, intervalul mediu dintre regenerări, distanța de la ultima și distanța rămasă estimată.



Notificare permanentă

În panoul de notificări găsești mereu starea monitorizării („Monitorizare DPF în curs”, „Conexiune pierdută, reconectare...” etc.) — o privire rapidă ca să știi dacă aplicația urmărește mașina, fără să o deschizi.